

OBS . CASO FOR UTILIZADO LINHAS DE RAMAIS DE PABX E HOVER A NECESSIDADE DE SE INTRODUIR UMA PAUSA ENTRE O ALGARISMO COM O QUAL SE ACESSA A LINHA EXTERNA E O NÚMERO A SER DISCADO, AS TECLAS * E # SERVEM COMO "PAUSA".

EXEMPLO: 0 * 5 0 7 0 4 1 1 0 ou 0 # 5 0 7 0 4 1 1 0.

OPERAÇÃO

o USUÁRIO AO RETIRAR O FONE DO GANCHO, O APARELHO AO DETECTAR O TOM DE DISCAGEM, AUTOMATICAMENTE DISCARÁ O NÚMERO PROGRAMADO.

APÓS COMPLETADA A LIGAÇÃO O APARELHO "M8DA" TERÁ SUAS TECLAS TOTALMENTE LIBERADAS EM MODO MULTIFREQUENCIAL (TOM), AFIM DE PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA TOTAL LIBERDADE DE DIGITAR SUA IDENTIFICAÇÃO (nº. DO CARTÃO, AGÊNCIA, SENHA, nº. DA CONTA CORRENTE, ETC..) DE ACORDO COM A INSTITUIÇÃO COM A QUAL FOI ESTABELECIDO A COMUNICAÇÃO.

NO INÍCIO DA OPERAÇÃO, OU SEJA NO MOMENTO DA RETIRADA DO FONE DO GANCHO, AS TECLAS ESTARÃO TOTALMENTE BLOQUEADAS, OU SEJA, NÃO SERÁ POSSÍVEL EM HIPÓTESE NENHUMA EFETUAR QUALQUER TIPO DE LIGAÇÃO.

OBSERVE TAMBÉM QUE A TRANSMISSÃO ESTÁ BLOQUEADA NESSE INSTANTE, AFIM DE EVITAR FRAUDES DE DISCAGEM PELO BOCAL DO MONOFONE.

Conduvox Telemática Ltda.



Manual de Programação

Aparelho M8DA com ajuste de volume para recepção

Na parte traseira do aparelho encontra-se em um dos furos um trimpot para ajuste do volume (necessita de mini chave de fenda).

ATENÇÃO:

O APARELHO SAI DE FÁBRICA SEM NENHUM NÚMERO PROGRAMADO A SER DISCADO. É NECESSÁRIO A PROGRAMAÇÃO DE PELO MENOS UM DÍGITO PAR LIBERAÇÃO DO TECLADO E A TRANSMISSÃO PELO MONOFONE.

NA INSTALAÇÃO EM PABX COMO HOT LINE programar por exemplo o dígito 1 no aparelho. (no PABX é programado o número a ser discado)

APARELHO M8DA COM DISCAGEM AUTOMÁTICA

Sinalizações.

O aparelho possui 4 sinalizações:

- **Beep curto** - é gerado um beep a cada tecla pressionada durante a programação.

- **Dois beep's curtos** - Ao inicializar a programação, pressionando as teclas * e # simultaneamente, é gerado 2 beeps curtos

- **Cinco beep's curtos** - Ao se digitar a senha errada ou ocorrer um erro na programação, serão gerados 5 beep's curtos.

- **Beep Longo** - Ao finalizar corretamente qualquer programação, é gerado o beep longo.

PROGRAMAÇÃO DO APARELHO

(obs. Toda programação deverá ser feita com o aparelho conectado á linha telefônica ou ao ramal, no caso se for PABX, e sempre recolocar o monofone no gancho para iniciar ou finalizar uma operação).

1- Programando o aparelho pela primeira vez:

O M8DA JÁ SAI COM UMA SENHA DE FÁBRICA:

SENHA DE FÁBRICA: 7 8 3 3 9 1

1a- Inserir uma nova senha de programação:

- TECLAR * E # AO MESMO TEMPO [2 BEEP'S]

- TECLAR 5 5 5 5 6 8

- TECLAR NOVA SENHA. (6 DÍGITOS) [BEEP LONGO]

- COLOCAR O MONOFONE NO GANCHO.

1b- Programar o número a ser discado.

1b -1 - Programando o número quando a senha foi alterada:

- TECLAR * E # AO MESMO TEMPO [2 BEEP'S]

- TECLAR A SENHA PROGRAMADA .

- TECLAR O NÚMERO 1

- TECLAR O NÚMERO A SER DISCADO

- FINALIZAR TECLANDO * E # AO MESMO TEMPO [BEEP LONGO]

- COLOCAR O MONOFONE NO GANCHO.

1b -2 - Programando o número quando a senha não foi alterada:

- TECLAR * E # AO MESMO TEMPO [2 BEEP'S]

- TECLAR A 7 8 3 3 9 1

- TECLAR O NÚMERO 1

- TECLAR O NÚMERO A SER DISCADO

- FINALIZAR TECLANDO E AO MESMO TEMPO [BEEP LONGO]

- COLOCAR O MONOFONE NO GANCHO.

2- Reprogramando o aparelho (o aparelho contém uma programação):

OBS. Retirar o monofone do gancho, aguarde a discagem, para iniciar a programação (para certificar o termino da discagem, verifique se a transmissão no monofone está liberado).

2a- Alterar a senha de programação:

- TECLAR * E # AO MESMO TEMPO [2 BEEP'S]

- TECLAR 5 5 5 5 6 8

- TECLAR A SENHA ANTIGA

- TECLAR NOVA SENHA. (6 DÍGITOS) [BEEP LONGO]

- COLOCAR O MONOFONE NO GANCHO.

2b- Programar o número a ser discado.

2b -1 - Programando o número quando a senha foi alterada:

- TECLAR * E # AO MESMO TEMPO [2 BEEP'S]

- TECLAR A SENHA PROGRAMADA .

- TECLAR O NÚMERO 1

- TECLAR O NÚMERO A SER DISCADO

- FINALIZAR TECLANDO * E # AO MESMO TEMPO [BEEP LONGO]

- COLOCAR O MONOFONE NO GANCHO.

2b -2 - Programando o numero quando a senha não foi alterada:

- TECLAR * E # AO MESMO TEMPO [2 BEEP'S]

- TECLAR A 7 8 3 3 9 1

- TECLAR O NÚMERO 1

- TECLAR O NÚMERO A SER DISCADO

- FINALIZAR TECLANDO * E # AO MESMO TEMPO [BEEP LONGO]

- COLOCAR O MONOFONE NO GANCHO.